



- Чтобы сделать клей для работы, необходимо использовать клеенку, причем лучше всего отказаться от металлических, а отдать предпочтение стеклянным баночкам.

- Для разбавления клея можно использовать кипяченую воду. Она немного разогревается и тщательно перемешивается до тех пор, пока клей не приобретет былую прозрачную консистенцию.

- Плохое качество клея можно определить по его внешнему виду. Если при разогревании у клея образуется светлая пена, то это и есть первый признак его низкого качества.

- Как только на поверхности столярного клея появилась пленка, это означает, что он полностью готов к использованию

- При работе важно контролировать и консистенцию клеящего раствора. Если он стекает по лопаточке и не капает, то этот клей допускается к использованию.

- Для приклеивания деревянных деталей можно использовать только свежеприготовленный клеящий раствор.

- Если при эксплуатации склеиваемые детали будут подвергаться внешнему воздействию, ударам, то в столярный клей нужно добавить глицерин (10%), который придаст раствору большую прочность. Ну а сами приклеиваемые детали нужно предварительно обработать раствором уксуса. Если же добавить в клей олифу или растительное масло, то клей будет более пластичным.

- Подсыхаемая пленка клея должна быть всегда прозрачной. Если же пленка мутная, то это говорит о том, что использован клей низкого качества.
- Чтобы клей схватывался более прочно, нужно каждую из склеиваемых поверхностей прошкурить крупной наждачной бумагой или поцарапать острым ножом. Сам клей нужно в этом случае наносить на обе склеиваемые поверхности.
- Использовать столярный клей нужно в горячем виде.
- Процесс склеивания длится 12 часов, причем на поверхность клей нужно наносить около 1 минуты, затем выдерживается 2 минуты до сжатия поверхностей. Когда клей разбавлен олифой, то выдержку нужно увеличить на 2-3 минуты.